

Condenseurs réfrigérants

Options and accessories

Connexion de bassin séparé



Pour protéger l'eau du bassin contre le gel, vous pouvez utiliser un bassin auxiliaire installé dans un espace chauffé.

L'utilisation d'un bassin séparé

- garantit un fonctionnement fiable tout au long de l'année ;
- aide à améliorer l'hygiène du système.

Pour [sélectionner un bassin séparé](#) pour un condenseur CXV-D, il suffit de suivre quelques indications simples.

Vous souhaitez utiliser un bassin séparé ? Contactez votre [représentant BAC local](#), il vous conseillera volontiers.